

## Procedura di configurazione della funzionalità Daisy Chain su sistema TD600E

1) Connettersi, tramite seriale (COM), al modulo allarmi MA177E da includere nella sottorete; accedere alla finestra di supervisione, cliccando sul tasto Configurazione MA:

Impostazioni MA.

Nome identificativo: SUB1

Impostazioni sottorete: Incluso pos.1

Impostazioni di accesso

Selezione porta di accesso: [dropdown]

Daisy chain: LAN1 LAN2

Indirizzo IP

Subnet IP

Gateway

☒ Abilita TCP/IP

☒ Abilita SNMP

☒ Abilita HTTP

Abilitazione accesso da seriale: Lettura/Scrittura

VLAN

☐ Abilita VLAN

VLAN-ID: [text box]

Radici di allarme

ALIM1: Urgente

ALIM2: Disabilitato

VENTOLE: Disabilitato

Archivio eventi: Cancella..

Le nuove impostazioni di rete saranno valide al prossimo reboot.

? OK Annulla

### Impostare i campi

Impostazioni Sottorete = Incluso pos.1 (\*)

Abilita TCP/IP = abilita la gestione da remoto

Abilita SNMP = abilita la visibilità da EM

Cliccare sul tasto OK, e successivamente confermare la richiesta di Riavvio dell'apparato, a seguito delle modifiche apportate.

(\*) L'indice della posizione deve essere univoco all'interno della stessa Sottorete

2) Connettersi, tramite seriale, al modulo allarmi MA177E su cui è stato impostato l'indirizzo IP di progetto; accedere alla finestra di supervisione, cliccando sul tasto Configurazione MA:

### **Impostare i campi**

Impostazioni Sottorete = Capo Tratta 1 (\*\*)

Indirizzo IP = Indirizzo di progetto


Abilita TCP/IP = abilita la gestione da remoto

Abilita SNMP = abilita la visibilità da EM

(\*\*) Capo Tratta 1 in caso di primo elemento di rete  
Capo Tratta 2 in caso di ultimo elemento di rete

## Procedura di accesso ad un elemento incluso nella sottorete

- Dal Menù iniziale, cliccare <Connessione> e <Porta>;
- Selezionare Connessione su LAN ed impostare l'indirizzo IP dell'elemento capo tratta di progetto;
- Modificare la voce <Punto di accesso> in <Daisy Chain - pos... >, con la posizione corrispondente all'elemento di sottorete a cui ci si vuole connettere



Una volta effettuato l'accesso all'elemento desiderato, seguire normalmente le istruzioni riportate nella Norma di Configurazione.